Inspektionsintervalle Vespa GTS 310

Arbeit \ Intervall	1.000 km	10.000 km	20.000 km	30.000 km	40.000 km	50.000 km	60.000	Nach 12 Monaten	Nach 24 Monaten	Nach 36 Monaten	Nach 48 Monaten
Sicherheitsverriegelungen		I		I		I	I				
Zündkerze			R		R		R				
Mittelständer		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Antriebsriemen		R	R	R	R	R	R				
Gasgriff	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kompletter Rollenbehälter		I	I	I	I	I	I				
Diagnose mit Instrument	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luftfilter		R	R	R	R	R	R				
Motorölfilter	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ventilspiel		A	A	A	A	A	A				
Elektrische Anlage & Batterie	I	I	I	I	I	I	I				
Bremsanlage	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kühlflüssigkeit	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	R
Bremsflüssigkeit (1)	I	I	I	I	I	I	I	R	I	R	I
Motoröl	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Hinterradgetriebe	R	I	R	I	R	I	R	I	I	I	I
Scheinwerferausrichtung		I	I	I	I	I	I				
Bremsbeläge		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Laufschuhe / Variatorrollen		R	R	R	R	R	R				
Reifendruck und -verschleiß	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Radaufhängung		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lenkung	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
Probefahrt	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Arbeitszeit in Minuten	70	155	170	155	170	155	170	90	60	90	60

Legende	(I): KONTROLLIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER GEGEBENENFALLS AUSWECHSELN (C): REINIGEN (R): AUSWECHSELN (A): EINSTELLEN (L): SCHMIEREN (1) ACHTUNG: Wird diese Wartung nicht durchgeführt, kann dies zu einem Gesamtverlust der Funktionalität des Bremssystems führen